

Vejledning i udskiftning af navneskilt

Sådan skiftes et almindeligt navneskilt:



1 Det gamle navneskilt.




2 Navneskiltet tages ud ved at trykke i begge indhak. Undgå at bruge metalredskaber.



3 Navneskiltet udtages.



4 Det nye navneskilt lægges i holderen.



5 Navneskiltet trykkes igen på plads.



6 Det nyindsatte navneskilt.

Sådan skiftes et antivandal navneskilt:



1 Navneskiltholderen tages ud ved at trykke på midten af holderen og presse opad.



2 Ved graveringsnavneskilte fjernes navneskiltglasset.



3 Det nye navneskilt lægges i holderen.



4 Navneskiltholderen trykkes igen på plads.



5 Det nyindsatte navneskilt.